

Avatara – MultiSense-Boden®

Reinigung und Pflege



Weitere nützliche Hinweise finden Sie auch direkt auf den Pflegeprodukten und unter www.terhuerne.de/reinigung. Gerne berät Sie Ihr ter Hürne Handelspartner vor Ort zu diesem Thema.

Bestens geschützte Oberfläche

Avatara basiert auf hoch verdichteten HDF-Trägerplatten mit einem besonders hohen Quellschutz-Faktor. Das Oberflächenfinish zählt zu den herausragenden Eigenschaften von Avatara. Alle Oberflächen sind pflegeleicht und bleiben dauerhaft ausdrucksstark.



**QUELL-
GESCHÜTZT**

Garantierte Qualität

Der Avatara – MultiSense-Boden® von ter Hürne ist nicht nur ausgesprochen einfach zu pflegen, sondern auch hygienisch, antibakteriell und somit wohngesund. Damit Sie lange Zeit Freude an Ihrem MultiSense-Boden® haben werden, benutzen Sie zur Reinigung ausschließlich die speziellen Mittel von ter Hürne, die Sie bei Ihrem Handelspartner erhalten.

Beachten Sie bitte auch die Hinweise in dieser Pflegeanleitung. Wir garantieren Ihnen dafür eine besonders lange Lebensdauer.



GARANTIE



ANTIBAKTERIELL

Für lange Freude an Ihrem Boden

- Sorgen Sie für ein gesundes Raumklima mit 40-60 % relativer Luftfeuchte bei einer Temperatur von ca. 20 Grad.
- Schützen Sie Ihren Boden im Eingangsbereich mit Schmutzmatten, die grobe Verschmutzungen direkt aufnehmen.
- Versehen Sie sofort nach der Verlegung alle beweglichen Möbel mit Filzgleitern. Benutzen Sie nur weiche Stuhlrollen (EN 12529 Typ W).
- Schützen Sie Ihren Boden vor Eindrücken und Kratzern, indem Sie hohe Punktbelastungen (z.B. durch Highheels) oder Beschädigungen (z.B. durch Krallen Ihrer Haustiere) vermeiden.
- Bei Warmwasser-Fußbodenheizungen sollte die Temperatur an der Oberfläche 27 Grad nicht übersteigen.
- Reinigen und pflegen Sie nur mit einem Besen, Staubsauger oder nebelfeuchten, ausgewrungenen Tüchern/Wischlappen. Bitte benutzen Sie kein Dampfgerät (212°F, 100°C). Vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Bodenbelag.
- Verwenden Sie keine Öle oder Wachse bei der Reinigung.

Die regelmäßige Wischpflege – permanente Sauberkeit zum Werterhalt

Fest haftenden Schmutz, der im normalen Alltagsleben auf den Boden gelangt, entfernen Sie durch regelmäßiges Reinigen mit dem ter Hürne Reiniger Konzentrat.

Anwendung: Lose Verschmutzungen erst mit Besen/ Staubsauger entfernen. Bei jeder Bodenreinigung je nach Verschmutzungsgrad 20 - 50 ml Reiniger Konzentrat auf 8 l Wasser geben. Mit dieser Lösung ausschließlich nebel-feucht, d.h. mit einem ausgewrungenen Wischbezug/ Aufnehmer, immer in Längsrichtung der Dielen wischen. Kein Mikrofasertuch verwenden. Nicht mit klarem Wasser nachwischen.



Reiniger Konzentrat
Artikel-Nr. 1101060152

Inhalt 1000 ml

Die intensive Pflege – Reinigung und Schutz für höchste Beständigkeit

Pflegemittel-Rückstände, alte Polish- und Wachsreste sowie Öl- und Fettverschmutzungen entfernen Sie mit dem ter Hürne Intensivreiniger.

Anwendung: Je nach Alter und Stärke des Films den Intensiv-Reiniger mit heißem Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:10 verdünnen. Die Fläche gleichmäßig mit einem Wischer in Dielenrichtung unter leichtem Anpressdruck reinigen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. 5 - 15 Min. einwirken lassen. Gelösten Schmutz aufnehmen und mit Wasser nachwischen. Achtung Rutschgefahr!

Große Flächen etappenweise bearbeiten. Bei sehr stark verschmutzten Flächen sollte eine Fachkraft hinzugeholt werden.

Hinweis: Im Zweifelsfall Beständigkeitsprüfung an verdeckter Stelle vornehmen!



Intensivreiniger
Artikel-Nr. 1101060151

Inhalt 1000 ml

Reparatur – kleine Beschädigungen kaschieren

Für die Reparatur von kleinen Schäden in Bodenoberflächen (z.B. Kratzer, Druckstellen, kleine Löcher).



Hartwachs-Reparaturset
Artikel-Nr. 1101060150

- Inhalt
- Hartwachsstangen in transparent & 9 Farbtönen
 - Batterie-Hartwachsschmelzer (nicht enthalten: 2 Batterien AA 1,5V)
 - Verarbeitungswerkzeug
 - Klarlackstift für Versiegelung und Schutz

